

cleanBox

cleanBox

GIORIK

INNOVATIVE COOKING EQUIPMENT SINCE 1963



cleanBox

GIORIK

INNOVATIVE COOKING EQUIPMENT SINCE 1963

Giorik SpA
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 14
32036 Sedico (BL) | ITALY

tel. +39.0437.807200 | fax +39.0437.807001
e-mail: info@giorik.com

www.giorik.com



**PARTENAIRE
OFFICIEL**



TIEFFE®

CHEMICAL SOLVING

TIEFFE Chemical Solving
Via Artigianale, 29
25010 Montirone (BS) | ITALY

tel. +39.030 267443
e-mail: info@tf-pulire.it

www.tf-pulire.it

L'utilisation de cette gamme de produits détergents est fortement recommandée pour garantir un fonctionnement optimal et une plus grande longévité des fours Giorik.

Dans la cuisine, après une journée d'utilisation, les équipements doivent être nettoyés, tant pour des raisons d'hygiène, que pour éviter des dysfonctionnements et une usure précoce.

Afin d'éviter l'utilisation inappropriée de produits qui pourraient être inefficaces ou trop agressifs (et donc dangereux pour l'appareil ou la santé), Giorik a développé sa propre gamme de détergents spécialement conçus pour un nettoyage de qualité des fours. Quatre produits pour faire face aux besoins des fours professionnels.



NETTOYAGE DES FOURS

- Attendez jusqu'à ce que la chambre de cuisson soit froide.
- Ne pas nettoyer le four à l'aide de jets d'eau à basse ou haute pression.
- Ne pas utiliser de laine d'acier, brosses ou racloirs en acier ordinaire. Utiliser éventuellement de la laine d'acier inoxydable, en frottant dans le sens du satinage des tôles.
- Retirer les échelles porte grilles.
- Retirer les résidus amovible manuellement, et de mettre les pièces amovibles dans le lave-vaisselle.
- Pour le nettoyage manuel de la chambre de cuisson, utiliser exclusivement MANUAL OVEN CLEANER
- En fin de lavage, rincer toutes les surfaces en profondeur, s'assurant qu'il n'y a aucun résidu de détergent.
- Pour le système de lavage automatique, utiliser uniquement : SOLID SENSITIVE TAB, OVEN LIQUID DEGREASER pour nettoyer l'enceinte du four et OVEN DESCALER & RINSE pour le rinçage.
- Pour le nettoyage de la chaudière utiliser seulement OVEN DESCALER & RINSE.
- Pour nettoyer l'extérieur du four utiliser un chiffon humide et un détergent pas agressif.

cleanBox

cleanBox

FOURS AVEC SYSTÈME DE LAVAGE AUTOMATIQUE



SOLID SENSITIVE TAB

Tablettes de poudre solubles pour cycles de dégraissage puissant et désinfection des fours.



120 pz
65 g

OVEN LIQUID DEGREASER

Dégraissant professionnel concentré. Il élimine toute salissure en une seule opération grâce à sa haute capacité nettoyante, sans domager les surfaces en inox, les joints et les autres composants internes du four.



5/10 Kg

OVEN DESCALER & RINSE



Détartrant organique écologique étudié pour l'entretien de la chaudière des fours et pour le cycle de rinçage pour la chambre du four (fours équipés avec système de rinçage).



5/10 Kg

FOURS SANS SYSTÈME DE LAVAGE AUTOMATIQUE

MANUAL OVEN CLEANER

Dégraissant puissant visqueux avec action rapide, spécialement conçu pour emploi sur parois froides ou tièdes (100°C maximum) des chambres de fours. Ne pas utiliser sur l'aluminium.



5/10 Kg