



T I E F F E
CHEMICAL SOLVING

LATTE OK

DETERGENTE PER LANCE VAPORE, MONTALATTE E CAPPUCCINATORI

Detergente ecologico base citrica con rapida biodegradabilità per la pulizia delle lance vapore delle macchine del caffè e dei cappuccinatori, monta-latte automatici.

Appositamente studiato per rimuovere i residui organici e le incrostazioni della pietra del latte senza danneggiare i materiali di contatto nel lungo periodo.

Asporta completamente i residui organici che si formano all'interno delle lance che provocano il cattivo funzionamento e sono causa di muffe e cattivi odori.

E' fondamentale la sua azione per eliminare i residui secchi di latte e cioccolato che si formano all'interno e all'esterno dalla lancia vapore montalatte e delle lattiere.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Inserire nel contenitore di pulizia ½ litro di acqua fredda, aggiungere 25 ml di detergente.
2. Eseguire 10 aperture-chiusure della lancia vapore con la lancia immersa nella soluzione
3. Risciacquare la lancia vapore immergendola in 1 litro di acqua fredda pulita eseguendo 10 aperture-chiusure della lancia vapore

PRECAUZIONI

Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza.