



**T I E F F E**  
CHEMICAL SOLVING

**ARES** 

**CONCENTRATO PER SUPERFICI DURE  
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
AD AZIONE DISINFETTANTE**

Prodotto da diluire per la disinfezione delle superfici dure.

Adatto per la disinfezione nel settore alimentare e bevande e altre applicazioni legate all'alimentazione, delle strutture istituzionali critiche come azienda sanitarie, scuole, uffici, impianti sportivi e aree industriali.

Data l'incompatibilità dei sali d'ammonio quaternari con altri detergenti, eliminare accuratamente con acqua il detergente utilizzato prima di disinfettare le superfici con ARES.

Si consiglia di applicare il disinfettante dopo aver effettuato un processo di pulitura.

**ISTRUZIONI PER L'USO**

- Per una attività battericida, applicare il prodotto su superfici visibilmente pulite alla diluizione indicata (5%) e lasciare a contatto per 5 minuti.
- Per un'attività fungicida, applicare il prodotto su superfici visibilmente pulite alla diluizione indicata (5%) e lasciare a contatto per 15 minuti.
- Il prodotto può essere applicato in diversi modi: lavando le superfici con il prodotto, utilizzando un panno, spruzzando o nebulizzando il prodotto diluito sulle superfici o immergendo attrezzature e utensili nel prodotto diluito.
- Le superfici disinfettate che entreranno in contatto con gli alimenti devono essere risciacquate con acqua prima dell'uso.

**PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO**  
Registrazione n° 20879  
del Ministero della Sanità

**PRECAUZIONI**

Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza.

Emissione: MC 08/21